

GEBRAUCHSANWEISUNG

WAND

PFLEGE

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG, AUCH VOR UND NACH JEDER ANWENDUNG WASCHEN SIE DAS SPIELZEUG MIT WARMEM WASSER UND TOY-CLEANER LOVE PROTECTION.

AUFBEWAHRUNG

BEWAHREN SIE DAS GERÄT IN EINEM SPEZIELLEN SATINBEUTEL (IM KIT ENTHALTEN) AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

IN DER TASCHEN VERBLEIBEND, IST DAS SPIELZEUG VOR DIREKTER SONNENEINSTRALHUNG, STAUB GESCHÜTZT UND UNTERLIEGT KEINEN ÄUSSEREN BESCHÄDIGUNGEN IN FORM VON KRATZERN UND REIBUNG DES GERÄTS.

ANWENDUNG

LADLADEN SIE DAS GERÄT VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH EINE STUNDE LANG MIT DEM LADEGERÄT VOLLSTÄNDIG AUF.

DAS GERÄT IST MIT EINER BATTERIESTANDSANZEIGE AUSGESTATTET. DAS SPIELZEUG WARNT DEN BENUTZER VOR DER NOTWENDIGKEIT DES AUFLADENS, INDEM DER NETZSCHALTER FLACKERT, WENN DER AKKU EINEN KRITISCHEN STAND VON 15 % ERREICHT.

DAS GERÄT WIRD ÜBER DAS BEDIENFELD AN DER VORDERSEITE DES SPIELZEUGS GESTEUERT.

START-TASTE BEFINDET SICH IN DER MITTE DES BEDIENFELDS. DAS GERÄT WIRD EIN- UND AUSGESCHALTET, INDEM DIE TASTE ZWEI SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT WIRD. NACH DEM EINSCHALTEN DES GERÄTS LEUCHTEN ALLE TASTEN.

DIE OBEREN UND UNTEREN TASTEN SIND FÜR DEN BETRIEB DER MOTOREN DES GERÄTS VERANTWORTLICH. DURCH EINMALIGES DRÜCKEN WERDEN DIE MOTOREN NACH DEM EINSCHALTEN DES GERÄTS MIT STROM VERSORGT. JEDES WEITERE DRÜCKEN ÄNDERT DEN VIBRATIONSMODUS DES MOTORS. UM DIE VIBRATION EINES BESTIMMTEN MOTORS AUSZUSCHALTEN, HALTEN SIE DIE FÜR SEINEN BETRIEB ZUSTÄNDIGE TASTE ZWEI SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT.

DIE TASTE, DIE FÜR DIE HEIZFUNKTION DES GERÄTEKOPFS VERANTWORTLICH IST, BEFINDET SICH ÜBER DEM LADEFACH. DURCH EINMALIGES DRÜCKEN DER TASTE WIRD DIE KOPFHEIZFUNKTION DES EINGESCHALTETEN GERÄTS AKTIVIERT. UM DIE HEIZFUNKTION AUSZUSCHALTEN, DRÜCKEN SIE DIE TASTE ERNEUT. DIE ZEIT BIS ZUM VOLLSTÄNDIGEN AUFHEIZEN BETRÄGT 4 MINUTEN.

DAS GERÄT IST NACH DEM WASSERDICHTEN IPX7-STANDARD HERGESTELLT UND KANN UNTER WASSER ARBEITEN. ES WIRD NICHT EMPFOHLEN, DAS SPIELZEUG IN EINER TIEFE VON MEHR ALS EINEM METER ZU VERWENDEN.

DAS GERÄT EIGNET SICH FÜR KÖRPERMASSAGE, KLITORALE, VAGINALE SOWIE ANALE STIMULATION. FÜR DIE ANALE STIMULATION WIRD EMPFOHLEN, EIN KONDOM AUF DEM DURCHDRINGENDEN TEIL DES GERÄTS ZU VERWENDEN.

MANUAL

WAND

CARE

BE SURE TO WASH THE TOY UNDER WARM WATER AND TREAT IT WITH A SPECIAL LOVE PROTECTION TOY-CLEANER BEFORE AND AFTER EACH APPLICATION.

STORAGE

KEEP THE TOY OUT OF THE REACH OF CHILDREN IN A SPECIAL SATIN BAG (INCLUDED IN THE KIT). REMAINING IN THE BAG, THE TOY IS PROTECTED FROM DIRECT SUNLIGHT, DUST, AND IS ALSO NOT SUBJECT TO EXTERNAL DAMAGE IN THE FORM OF SCRATCHES AND RUBBING OF THE DEVICE.

USAGE

BEFORE USAGE, CHARGE THE DEVICE TO A FULL CHARGE USING A MAGNETIC CHARGER FOR AN HOUR.

THE DEVICE HAS AN INDICATION OF THE BATTERY LEVEL. THE TOY WILL WARN THE USER ABOUT THE CHARGE NEED BY FLICKERING THE POWER BUTTON WHEN THE BATTERY CHARGE REACHES A CRITICAL MARK OF 15%.

THE DEVICE CAN BE CONTROLLED BY A CONTROL PANEL, LOCATED ON THE FRONT SIDE OF THE TOY.

THE POWER BUTTON IS LOCATED IN THE CENTER OF THE CONTROL PANEL. THE WAND CAN BE SWITCHED ON AND OFF BY PRESSING THE BUTTON FOR TWO SECONDS. AFTER TURNING ON THE DEVICE, ALL ITS BUTTONS WILL START TO LIGHT UP.

THE UPPER AND LOWER BUTTONS ARE RESPONSIBLE FOR THE OPERATION OF THE DEVICE'S MOTORS. PRESSING EACH BUTTON ONCE WILL ACTIVATE THE MOTORS AFTER TURNING ON THE DEVICE.

EACH PRESS WILL CHANGE THE VIBRATION MODE OF THE MOTOR. TO TURN OFF THE VIBRATION OF A PARTICULAR MOTOR, HOLD DOWN THE BUTTON RESPONSIBLE FOR ITS OPERATION FOR TWO SECONDS.

THE BUTTON RESPONSIBLE FOR THE HEATING FUNCTION OF THE DEVICE HEAD IS LOCATED ABOVE THE CHARGING COMPARTMENT. A SINGLE PRESS OF THE BUTTON WILL ACTIVATE THE HEAD HEATING FUNCTION OF THE SWITCHED-ON DEVICE. TO TURN OFF THE HEATING FUNCTION, PRESS THE BUTTON AGAIN. THE TIME TO COMPLETE HEATING IS 4 MINUTES.