

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## PFLEGE

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG, AUCH VOR UND NACH JEDER ANWENDUNG WASCHEN SIE DAS SPIELZEUG MIT WARMEM WASSER UND TOY-CLEANER.

NACHDEM DAS SPIELZEUG GETROCKNET IST, TRAGEN SIE TOY POWDER AUF DEN MASTURBATOR AUF. DADURCH BEHÄLT DIE PORÖSE TEXTUR DES MATERIALS IHRE WEICHHEIT UND SAMTIGKEIT.

*Satisfaction*

## AUFBEWAHRUNG

BEWAHREN SIE DEN MASTURBATOR AN EINEM TROCKENEN ORT AUF, GESCHÜTZT VOR DIREKTER SONNENEINSTRALUNG UND AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.

DIE AUFBEWAHRUNG IN DER ORIGINALVERPACKUNG UND DIE RICHTIGE PFLEGE DES SPIELZEUGS GARANTIERT SEINE LANGLEBIGKEIT.

## ANWENDUNG

DIE ANWENDUNG EINES MASTURBATORS ZUSAMMEN MIT EINEM GLEITMITTEL MACHT DEN AKT BEQUEMER UND ANGENEHMER.

MASTURBATOREN SATISFACTION SIND MIT GLEITMITTELN AUF SILIKON-, WASSER- UND GLYZERINBASIS KOMPATIBEL.