

## PFLEGE

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG, AUCH VOR UND NACH JEDER ANWENDUNG WASCHEN SIE DAS SPIELZEUG MIT WARMEM WASSER UND TROCKNEN SIE ES MIT EINEM PAPIERTUCH AB. ENTFERNEN SIE ABER DAVOR DIE VIBRIERENDEN KUGELN. ZUR ZUSÄTZLICHEN PFLEGE BEHADELN SIE DEN STIMULATOR MIT EINEM SPEZIELLEN TOY CLEANER MIT ANTISEPTISCHEN EIGENSCHAFTEN ODER KOCHEN SIE DEN SILIKONRING (VORHER VIBROKUGEL ENTFERNEN) ZUR ZUSÄTZLICHEN DESINFEKTION AB.

## AUFBEWAHRUNG

BEWAHREN SIE DAS SPIELZEUG IN EINEM SATINBEUTEL AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF. IN DEM BEUTEL VERBLEIBEND, IST DAS SPIELZEUG VOR DIREKTER SONNENEINSTRALHUNG, STAUB GESCHÜTZT UND UNTERLIEGT KEINEN ÄUSSEREN BESCHÄDIGUNGEN IN FORM VON KRATZERN UND REIBUNG DES GERÄTS.

## ANWENDUNG

BEVOR SIE DEN PENISRING VERWENDEN, ENTFERNEN SIE ZUERST DIE SICHERUNG AUS DER VIBRATIONSKUGEL, DIE SICH AM BATTERIEKONTAKT UNTER DER SCHRAUBKAPPE BEFINDET.

PURE PASSION VIBROKUGEL BIETEN EINEN VIBRATIONSMODUS, DER DURCH EINFACHES DRÜCKEN EINER TASTE AN DER BASIS DER VIBROKUGEL EIN- UND AUSGESCHALTET WERDEN KANN.

SETZEN SIE PENISRING VOR DEM HODEN AN DER PENISWURZEL AUF, INDEM SIE DEN RING AUSDEHNEN UND ENTLANG DES PENIS SCHIEBEN. DER RING SOLL BEQUEM FIXIERT WERDEN, SICH NICHT RUTSCHEN UND DEN HODENSACK NICHT PRESSEN. WENN SIE SICH WÄHREND DER ANWENDUNG DES EREKTIONSRINGS UNWOHL FÜHLEN, STOPPEN SIE SOFORT DIE ANWENDUNG UND ENTFERNEN SIE ES.

ES IST WICHTIG, DEN RING NICHT LÄNGER ALS 30 MINUTEN ZU VERWENDEN, UM KREISLAUFPROBLEME ZU VERMEIDEN.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

*Pure passion*