

GEBRAUCHSANWEISUNG

Take it easy

AKKU-
POWERDRUCKWELLEN
VIBRATOR FAY

AUFBEWAHRUNG

BEWAHREN SIE DAS SPIELZEUG IN EINEM SATINBEUTEL AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF. IN DEM BEUTEL VERBLEIBEND, IST DAS SPIELZEUG VOR DIREKTER SONNENEINSTRALHUNG, STAUB GESCHÜTZT UND UNTERLIEGT KEINEN ÄUSSEREN BESCHÄDIGUNGEN IN FORM VON KRATZERN UND REIBUNG DES GERÄTS.

PFLEGE

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG, AUCH VOR UND NACH JEDER ANWENDUNG WASCHEN SIE DAS SPIELZEUG MIT WARMEM WASSER UND TROCKNEN SIE ES MIT EINEM PAPIERTUCH AB. ZUR ZUSÄTZLICHEN PFLEGE BEHANDELN SIE DEN STIMULATOR MIT EINEM SPEZIELLEN TOY CLEANER MIT ANTISEPTISCHEN EIGENSCHAFTEN.

ANWENDUNG

LADEN SIE DAS SPIELZEUG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH INNERHALB EINER STUNDE MIT DEM USB-GERÄT (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) VOLLSTÄNDIG AUF. DAS PLUG-IN-AKKUGERÄT IST MIT EINER SCHUTZMEMBRAN AUSGESTATTET, DIE VERHINDERT, DASS FLÜSSIGKEIT IN DAS SPIELZEUG EINDRINGT

DAS SPIELZEUG WIRD EIN- UND AUSGESCHALTET, INDEM SIE DEN NETZSCHALTER ZWEI SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN.

DURCH KURZES DRÜCKEN DER TASTE WECHSELN SIE ZWISCHEN DEN STIMULATIONSMODI.

DAS GERÄT IST NACH DEM WASSERDICHTEN IPX7-STANDARD HERGESTELLT UND KANN UNTER WASSER ARBEITEN. ES WIRD NICHT EMPFOHLEN, DAS SPIELZEUG IN EINER TIEFE VON MEHR ALS EINEM METER ZU VERWENDEN.