

POUŽITÍ

řed prvním použitím zařízení plně nabijte pomocí kontaktní nabíječky po dobu jedné hodiny.

Hračka se ovládá stisknutím tlačítka na základně.

Dlouhým stisknutím tlačítka (3 sekundy) se zařízení zapíná a vypíná, krátkým stisknutím se přepínají režimy stimulace.

Zařízení má stupeň vodotěsnosti IPX7 a je schopné pracovat pod vodou. Nedoporučuje se používat hračku v hloubce větší než jeden metr.

SKLADOVÁNÍ

Hračku skladujte mimo dosah dětí ve speciálním sáčku (je součástí balení). V sáčku je hračka chráněna před přímým slunečním zářením, prachem a není vystavena vnějšímu poškození v podobě poškrábání a tření zařízení.

PÉČE

Před a po každém použití nezapomeňte hračku umýt v teplé vodě a ošetřit ji speciálním čisticím prostředkem na hračky.

MANUAL



DOBÍJECÍ VIBROBULLET