

## **POUŽITÍ**

Před prvním použitím zařízení plně nabijte pomocí nabíječky po dobu jedné a půl hodiny.

Hračka se ovládá stisknutím tlačítka na základně.

Dlouhým stisknutím tlačítka (3 sekundy) se zařízení zapíná a vypíná, krátkým stisknutím se přepínají režimy stimulace.

Zařízení má stupeň vodotěsnosti IPX7 a je schopné pracovat pod vodou.

## **SKLADOVÁNÍ**

Hračku skladujte mimo dosah dětí ve speciálním sáčku (je součástí balení). V sáčku je hračka chráněna před přímým slunečním zářením, prachem a není vystavena vnějšímu poškození v podobě poškrábání a tření zařízení.

**MANUAL**

**Take it  
easy**

**VIBRÁTORY**

## **PÉČE**

Před a po každém použití hračku umyjte v teplé vodě a ošetřete ji speciálním prostředkem.