

## PFLEGE

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG, AUCH VOR UND NACH JEDER ANWENDUNG WASCHEN SIE DAS SPIELZEUG MIT WARMEM WASSER UND TOY-CLEANER.

TRAGENSIESORGFÄLTIGD ASGLEITMITTELAUFDENDIL DOUNDDENINTIMBEREICH HAUF. ES WIRD NICHT EMPFOHLEN, FETTIGE CREMES UND VASELINE ZU VERWENDEN. VERWENDEN SIE EIN KONDOM, UM EINE INFEKTION ZU VERHINDERN.

DILDOS FLOW KANN MAN MIT LUBRICANT AUF BELIEBIGER BASIS VERWENDEN.

## AUFBEWAHRUNG

UM BESCHÄDIGUNGEN ZU VERMEIDEN, BEWAHREN SIE DEN DILDO IN DER ORIGINALVERPACKUNG AN EINEM TROCKENEN, DUNKLEN ORT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

## ANWENDUNG

BEVOR SIE DAS SPIELZEUG BENUTZEN, WÄHLEN SIE EINE POSITION, IN DER SIE DEN DILDO BEQUEM EINFÜHREN KÖNNEN.

VERMEIDEN SIE PLÖTZLICHE BEWEGUNGEN UND HÖREN SIE SORGFÄLTIG AUF IHRE INNEREN GEFÜHLE. BERÜHREN SIE MIT DEM SPIELZEUG DEN BEREICH DER SCHAMLIPPEN UND DER KLITORIS UND FÜHREN SIE DEN DILDO DANN VORSICHTIG IN DIE VAGINA ODER DEN ANUS EIN.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

# FLOW

HÖREN SIE IN SICH HINEIN, VERÄNDERN SIE TEMPO, RHYTHMUS, POSITION DES DILDOS UND NEIGUNGSWINKEL. ALLES IN IHREN HÄNDEN! VERMEIDEN SIE PLÖTZLICHE STÖSSE UND D AS EINFÜHREN DES G ANZEN DILDOS, DIES K ANN ZU M ISSEMPFINDUNGEN F ÜHREN.