

## PFLEGE

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG, AUCH VOR UND NACH JEDER ANWENDUNG WASCHEN SIE DEN MASTURBATOR UND VIBROKUGEL MIT WARMEM WASSER UND TOY-CLEANER

AUCH ZUR ZUSÄTZLICHEN DESINFEKTION KANN DAS SILIKONRING ABGEKOCHT WERDEN.

WICHTIG! BEI JEDEM KONTAKT DES VIBRATIONSRINGS MIT WASSER ENTFERNEN SIE ZUERST DAS VIBRATIONSELEMENT VOM RING.

NACHDEM DAS SPIELZEUG GETROCKNET IST, TRAGEN SIE TOY POWDER AUF DEN MASTURBATOR AUF. DADURCH BEHÄLT DIE PORÖSE TEXTUR DES MATERIALS IHRE WEICHHEIT UND SAMTIGKEIT.

## AUFBEWAHRUNG

BEWAHREN SIE DEN MASTURBATOR AN EINEM TROCKENEN ORT AUF, GESCHÜTZT VOR DIREKTER SONNENEINSTRALUNG UND AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.

DIE AUFBEWAHRUNG IN DER ORIGINALVERPACKUNG UND DIE RICHTIGE PFLEGE DES SPIELZEUGS GARANTIERT SEINE LANGLEBIGKEIT.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

*Satisfaction*

## ANWENDUNG

DIE ANWENDUNG EINES MASTURBATORS ZUSAMMEN MIT EINEM GLEITMITTEL MACHT DEN AKT BEQUEMER UND ANGENEHMER. MASTURBATOREN SATISFACTION SIND MIT GLEITMITTELN AUF SILIKON-, WASSER- UND GLYZERINBASIS KOMPATIBEL.

BEVOR SIE DEN MASTURBATOR MIT VIBRORING ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN, LEGEN SIE EINE LR754-BATTERIE (NICHT IM KIT ENTHALTEN) IN DAS VIBRIERENDE ELEMENT DES RINGS EIN UND SETZEN SIE DEN RING DANN AUF DEN MASTURBATOR.

DER VIBRATIONSRING KANN AUCH SEPARAT VOM MASTURBATOR VERWENDET WERDEN, INDEM ER WÄHREND DER SOLO-STIMULATION ODER BEIM SEX AUF DER PENISWURZEL PLATZIERT WIRD.

DURCH DIE PLATZIERUNG DES VIBRORINGS AUF DER PENISWURZEL WIRD DER HODENSACK DES PARTNERS ZUSÄTZLICH STIMULIERT.

DIE OBERE PLATZIERUNG DES VIBRORINGS AM PENIS STIMULIERT ZUSÄTZLICH DIE KLITORIS DER PARTNERIN.

DIE VIBRATION DES VIBRATIONSRINGS WIRD MITTELS EINES SCHALTERS EIN- UND AUSGESCHALTET, DER SICH AN DER SEITE DES VIBRATIONSELEMENTS BEFINDET.